

# SMARTOCEAN BUOY COASTAL EDITION II

## HARDWARE

<b>Mekanisk</b>	Flyteelement:	EVA Bacell skum	<b>Sensorer</b>	GPS	
	Innkapsling:	Polykarbonat plast		Akselerometer	
	Diameter:	240 mm	<b>Dataoverføring</b>	LTE-M, NB-IoT, 4G, 5G	
	Høyde:	285 mm		<b>Strømkilde</b>	4 x AA batterier
	Vekt:	1,3 kg			Batterilevetid opptil 6 måneder
	Oppdrift flottør:	3,1 kg			
	Trykktestet:	14 bar (140 m)			
Tautykkelse:	Max 15 mm				

## SOFTWARE

**SmartOcean App** Tilgjengelig på App Store for Apple iPhone og iPad, Google Play for Android mobil og nettbrett. Last ned appen via QR-koden eller gå til [my.smartocean.com/app](http://my.smartocean.com/app)



**MySmartOcean** Nettbasert løsning for desktop (PC/Mac/Linux).  
Gå til [my.smartocean.com](http://my.smartocean.com)

# SMARTOCEAN BUOY COASTAL EDITION II

## REGISTRER BØYEN

1. Skann QR-koden på toppen av bøyen med din telefon eller gå til <https://sobuoy.id>
2. Klikk på "Registrer bøye" og skriv inn ditt mobilnummer. Oppgi engangskoden du mottar på SMS.
3. Opprett konto om du ikke har en fra før og oppgi din kontaktinformasjon.
4. Bøyens ID er utfylt ved bruk av QR-kode, alternativt registrer manuelt. ID'en står under QR-koden på bøyen. Fyll ut og lagre.
5. Legg til flere bøyer om ønskelig og velg abonnement. Etter vellykket betaling kan du laste ned SMARTOCEAN fra App Store eller Google Play. Du kan også bruke nettløsningen på din datamaskin.
6. Logg inn med mobilnummeret ditt i appen, og bøyen er klar til bruk!

## LYSSIGNAL PÅ BØYE

- Grønt blinkende lys betyr at bøyen er PÅ. Skyv bryter med klokken og hold for å aktivere bøyen. Når lampen lyser grønt i 10 sekunder, låses GPS-posisjonen der bøyen er. Dette kan ta inntil ett minutt. Posisjonen som hentes når bøyen skrues på settes som utgangspunkt. Oppdater derfor posisjonen når du setter bruket på vannet. I appen kan du justere radius og varslinger når som helst.
- Blått blinkende lys betyr at bøyens posisjon oppdateres. Skyv bryteren med klokken og hold i ett sekund for å starte oppdateringen.
- Rødt blinkende lys betyr at bøyen slås AV. Skyv bryteren med klokken og hold til det blinker rødt for å slå av bøyen. Ved signalfeil kan det også blinke rødt. Slå da på bøyen igjen på et sted med fri sikt. Vi anbefaler å slå av bøyen når den tas opp av vannet for å spare strøm og deaktivere varslinger.